




MOMAX.

Q. Mount Smart

Auto Clamping Wireless Charging Car Mount
重力無線智能車充支架/重力无线智能车充支架Instruction Manual
使用說明 / 使用说明works with
horizontal and
vertical air vent
適用於水平及
垂直風口位
适用于水平及
垂直風口位

How to set up / 如何安裝 / 如何安装

1. Insert the ball joint of the air vent mount into the knob.
2. Look the knob in clockwise direction.
3. Press the push button to open the clamp. Engage the clamp to the fin of air vent.

1. 將支架的球形接頭插入圓環中。
2. 順時針扭動圓環以鎖定安裝。
3. 按下打開夾子，將夾子夾在風口位的翅片上。

Charge your Qi-enabled device / 為您的Qi設備充電 / 为您的Qi设备充电

- A. Connect the USB Type-C cable to the Q.Mount Smart.
- B. Connect the other end of the cable to the USB-A port of your car or a USB car charger that fits into the cigarette lighter socket*.
- C. Put your Qi-compatible device into the cradle of the Q.Mount Smart. The cradle will hold

- A. your device due to gravity auto-clip design.
- B. Your device will start charging.
- C. Touch the sensor at the side to release the clamp.

* Connect Q.Mount Smart to the car charger that equips with Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology to maximize charging efficiency.

- A. 將 USB Type-C線連接到Q.Mount Smart。
- B. 將 USB Type-C線的另一端連接到汽車的USB-A 接口或適用於點煙器插口的USB車載充電器*。
- C. 將您的Qi 兼容設備放在Q.Mount Smart 的支架上。由於重力感應自動伸縮的設計，支架會固定你的裝置。
- D. 您的設備將開始充電。
- E. 輕觸側面的感應鍵，可以鬆開臂夾。

* 將Q.Mount Smart 連接到配備Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 技術的車載充電器，以提高充電效率。

- A. 將 USB Type-C線連接到Q.Mount Smart。
- B. 將 USB Type-C線的另一端連接到汽車的USB-A 接口或适用于点烟器插口的USB车载充电器*。
- C. 將您的Qi 兼容設備放在Q.Mount Smart 的支架

1. 由於重力感應自動伸縮的設計，支架會固定你的裝置。
2. 您的設備將開始充電。
3. 輕觸側面的感應鍵，可以鬆開臂夾。

* 將Q.Mount Smart連接到配備Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 技术的车载充电器，以提高充电效率。

Model: CM11

Specification:
Input : 5V=2A, 9V=2A
Wireless Output : 5V=1A, 9V=1A(10W Max.)

Contains:

1. Q.Mount Smart Auto Clamping Wireless Charging Car Mount
2. UC7A QC3.0 Car Charger
3. USB-A to USB Type-C Cable (1m)
4. Instruction manual and warranty card

型號: CM11

產品規格:
輸入 : 5V=2A, 9V=2A
無線輸出 : 5V=1A, 9V=1A(10W Max.)

包裝內容:

1. Q.Mount Smart 重力無線智能車充支架

2. UC7A QC3.0 智能數碼車充
3. USB-A to USB Type-C 線 (1m)
4. 說明書及保用證

型號: CM11

產品規格:
輸入 : 5V=2A, 9V=2A
无线输出: 5V=1A, 9V=1A(10W Max.)

包裝內容:

1. Q.Mount Smart 重力无线智能车充支架
2. UC7A QC3.0 智能数码车充
3. USB-A to USB Type-C 线 (1m)
4. 说明书及保用证

含有害物质或元素附表

部件名称	含有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	0	0	0	0	0
附件	X	0	0	0	0	0

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

注: 本产品标有“X”的部件虽经检测没有可供选择的替代技术或部件。

WARNING

1. Do not dismantle or modify the product;
2. Do not store the product in wet conditions;
3. Do not keep or use the product near heat sources;
4. Do not let water or any other liquid flows into the inside part of the product's interface. This would cause damages to the product;
5. Do not install the wireless car charger over an air bag cover or within the air bag deployment zone.
6. Make sure to remove metallic, magnetic protective case or chip cards like bank cards, etc from your device when charging.
7. While charging, the charger may heat up. This is normal and should not affect charger's performance. If the charger feels hot to the touch during this charging process, remove the device from the charger and allow it to cool down before restarting the charging process;
8. Avoid using bent or damaged USB cable.

DISPOSAL OF ELECTRONIC PRODUCTS

1. Do not place the product as household waste;
2. Please dispose of discarded electronic products properly according to local regulations.
3. MOMAX encourages you to participate in electronics recycling program.

WARRANTY CONDITIONS

1. For any defect, in the judgment of our technician, caused under normal use, we are responsible for repairing free of charges 12 months commencing from the date of purchase at the discretion of our company.
2. A valid warranty card and original purchase invoice must be presented upon request of warranty service;
3. This warranty card shall not apply to the product if:
 - (a) It has explicitly modified or repaired in any way by persons

- other than technicians of this company, or;
- (b) it has been damaged through misuse, malicious acts, negligence, inflow of any liquid, or;
- (c) losses or damages are caused by force majeure or natural disaster.

4. No alteration to this warranty card will be allowed;
5. The warranty terms and conditions are subject to change without prior notice;
6. Please retain your proof of purchase for warranty service;
7. Please consult the dealer about the product compatibility with your cell/phone/PDA before purchase. Product specifications are subject to change without prior notice;
8. Please visit www.momax.net for latest product information.

警告

1. 請勿自行拆開或改裝本產品；
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中；
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電；
4. 請勿將水或其它液體流入本產品介面內，導致本產品損壞；
5. 不要將無線汽車充電器安裝在氣囊蓋上或安全氣囊展開區域內。
6. 充電時，請務必從你的設備上取下金屬、磁性保護外殼或卡（如銀行卡等）。
7. 充電時，有可能產生熱力，此乃正常現象，並不會影響產品表現。但如果感到手機或產品過熱，請斷開電源供應，待冷卻後，再嘗試充電；
8. 避免使用屈曲或損壞的USB線材。

如何處理廢棄電子產品

1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄；
2. 請依當地的法規規定處理廢棄的電子產品；
3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

保養條款

1. 由購買日期起12個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務；
2. 維修時必須出示保用證及購買商標之發票正本，如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務，用戶可能需要支付相關維修費用；
3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效：
 - (a) 非本公司人員恣意拆解或維修產品之任何部分；
 - (b) 錯誤的操作如：非法接駁電源，以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞；
 - (c) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞；
4. 此保用證如經塗改，保用證自動失效；
5. 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知；
6. 如錯誤地使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞，本公司不會承擔任何責任；
7. 有關MOMAX原裝產品和您的手機或電子產品的相容性，請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更，恕不另行通告；
8. 請瀏覽 www.momax.net 瞭解最新產品資訊。

警告

1. 請勿自行拆開或改裝本產品；
2. 請勿將本產品存放在潮濕環境中；
3. 請勿將產品靠近熱源或於熱源附近充電；
4. 請勿將水或其它液體流入本產品介面內，導致產品損壞；
5. 不要將無線汽車充電器安裝在氣囊蓋上或安全氣囊展開區域內。
6. 充電時，請務必從你的設備上取下金屬、磁性保護外殼或卡（如銀行卡等）。
7. 充電時，有可能產生熱力，此乃正常現象，並不會影響產品表現。但如果感到手機或產品過熱，請斷開電源供應，待冷

1. 再嘗試充電；
2. 避免使用屈曲或損壞的USB線材。

如何處理廢棄電子產品

1. 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄；
2. 請依當地的法規規定處理廢棄的電子產品；
3. MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

保用條款

1. 由購買日期起12個月內，如產品有損壞或故障，經本公司技術人員證實為在正常使用之情況下發生，本公司將提供免費維修服務；
2. 維修時必須出示保用證及購買商標之發票正本，如果用戶不能提供，本公司有權不提供維修服務，用戶可能需要支付相關維修費用；
3. 保用期內，出現以下條款產品保用證自動失效：
 - (a) 非本公司人員恣意拆解或維修產品之任何部分；
 - (b) 錯誤的操作如：非法接駁電源，以及水、污穢物滲入產品內導致產品損壞；
 - (c) 不可抗拒意外事件或天然災害導致產品損壞；
4. 此保用證如經塗改，保用證自動失效；
5. 本公司有權增刪任何維修及保用條款而不作通知；
6. 如錯誤地使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞，本公司不會承擔任何責任；
7. 有關MOMAX原裝產品和您的手機或電子產品的相容性，請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更，恕不另行通告；
8. 請瀏覽 www.momax.net 瞭解最新產品資訊。

1. 再嘗試充電；
2. 避免使用屈曲或損壞的USB線材。

WARRANTY / 保用證 / 保用证

Model / 型號 / 型号: _____

Date of Purchase / 購買日期 / 购买日期: _____

Remarks / 備註 / 备注: _____

CUSTOMER SERVICE / 客戶服務中心 / 客户服务中心

Hong Kong and Macau:
Unit A, 4/F., Chung Lung Ind Bldg,
10 Cheung Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Hotline: 852-2402 3186 E-Mail: info@momax.net

香港及澳門:
香港九龍荔枝角長街10號10層4樓A室
服務熱線: 852-2402 3186 電郵: info@momax.net

中國:
摩米士科技(深圳)有限公司
廣東省深圳市深南大道7006号万科富春东方大厦7樓

電話: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010
電郵: info@momax.net

Copyright ©2018 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved.
MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd.
All other trademarks are the property of their respective owners.

版權所有 ©2018 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX是MOMAX Technology Ltd. 的註冊商標。
所有其他商標均為其各自擁有者的財產。

版權所有 ©2018 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX是MOMAX Technology Ltd. 的註冊商標。
所有其他商標均為其各自擁有者的財產。

